

NOTICE SIMPLIFIEE

CLAVIER A CODES AC10S AIPHONE



Code maître

--	--	--

Ce code vous permet de rentrer dans la programmation du codeur (ex. : pour ajouter ou annuler un code d'ouverture)
Un code maître personnalisé a été programmé lors de l'installation du clavier. Suivez la procédure suivante seulement si vous souhaitez le remplacer.

Modification du code maître

*Le code maître doit obligatoirement être différent des codes d'ouverture
Ne pas oublier d'inscrire le nouveau code maître dans le tableau ci-dessus*

- 1. Tapez 2 fois de suite le code maître**
 - La led orange s'allume fixe tout le temps de la programmation.
 - La led verte s'allume + bip
- 2. Tapez A4 pour modifier le code maître**
 - La led verte clignote + bip
- 3. Tapez les 4 chiffres du nouveau code maître**
 - La led verte clignote + bip
- 4. Tapez B pour sortir de la programmation**
 - La Led orange s'éteint. La led verte s'allume fixe + 2 bips pour confirmer le retour en mode normal



Créer, remplacer ou annuler des codes d'ouverture

*Chaque code d'ouverture correspond à un rang, classé du n° 01 au n° 59**

**Pour les chiffres de 1 à 9 ne pas oublier de rajouter devant le chiffre zéro, par exemple : rang 03 (et non 3)*

Chaque code doit être composé de 4 chiffres. Ne pas utiliser les touches A et B pour composer votre code

Le code 0000 est uniquement valable pour annuler un code et libérer un rang

- 1. Tapez 2 fois de suite le code maître**
 - La led orange s'allume. La led verte clignote + bip
- 2. Tapez le n° du rang à programmer, choisir entre 01 et 59**
 - Si le rang est libre : la led verte clignote + bip
 - Si le rang est occupé : la led verte clignote 2 fois + 2 bips
- 3. Pour créer ou remplacer un code : Tapez les 4 chiffres du code d'ouverture**
- 4. Pour annuler le code et libérer le rang : Tapez 0000**
 - La led verte clignote + bip
- 5. Tapez B pour sortir de la programmation**
 - La Led orange s'éteint
 - La led verte s'allume fixe + 2 bips pour confirmer le retour en mode normal

Reporter vos programmations
dans le tableau au verso de
cette feuille

Utilisation du codeur

*Au repos le codeur est éteint, il s'allume dès lors d'un appui sur une touche
Tapez directement votre code d'ouverture.*

La led orange s'allume et un bip retentit pour confirmer le bon code

Si le code est erroné : le codeur reste allumé pendant 10s puis s'éteint

Vous devez attendre que le codeur soit éteint pour taper de nouveau votre code d'ouverture

**Pour les chiffres de 1 à 9 ne pas oublier de rajouter devant le chiffre zéro, par exemple : rang 03 (et non 3)*

RANG	CODE	NOM
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

SARL STORES JEMM

557, route de St Firmin des Vignes - 45200 AMILLY
Tél 02 38 85 04 00 - Fax 02 38 93 82 81 - Mail : contact@stores-jemm.fr